

Hallo Spezialisten,

Dank für euer Beitrag! 'Weichensteuerung auf der Zentrale folgen und für jede Weiche ein Häkchen' -  
>jetzt häkchen eingetragen.

Verhält sich anders heute. Weiche lässt sich immer schalten egal wo die Zungen sich befinden.

Doch ist noch ni alles oké:

anfang Weiche links mit Kontrolle -> Anzeiger brennt fest = ok

individuelle bedienung Weiche nach rechts -> Anzeiger blinkt weil ich habe keine Kontrolle gegeben  
= ok

ohne Kontrolle rechts schalte ich meine Weiche wieder links: direct auf MDSTW brennt die Anzeiger  
links fest während die Zungen sich noch bewegen und ich habe keine Kontrolle gegeben. = nok

Gleiche mit Fahrstrassen : Signal also direct auf fahrt und ist die Weiche noch in Bewegung. = nok

Ich glaube das die Kontrolle nicht dauerhaft controliert ist im Program MDSTW.

Aufbau meine hardware findest du im Anhäng. Functioniert gut. Melder werden richtig dargestellt im  
Meldemonitor.

Grüssen

Koen