

Moin zusammen,

auch ich habe meine Aktivitäten mit der Moba wieder aufgenommen.

Dazu habe ich eine Frage: In die Anleitung für WeichenChef Servo steht, das man mit dem WeichenChef Tool005 (meine Module sind alle Version 4_10) ich zitiere:

"

Die jeweils zweite Adresse ist eine Option, damit mit einem Servo bis zu vier Positionen angefahren werden können. Dazu muss die Option "zweite Adresse" aktiviert werden. "

Warscheinlich habe ich meine Brille nicht geputzt ;-) oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! ;-)

Auf jedem Fall, ich finde diese Möglichkeit nicht, die zweite Adresse an oder ab zuschalten. Bei den Weichen benötige ich diese nicht, daher würde ich diese gerne abschalten.

Mobagrüße

von Kalle