

VERSION 10.5 B52

Beim Zufahrten von Einfahrtsignal ins Bahnhof und weiter von Ausfahrtsignal wirkt meine Vorsignal am Einfahrt einwandfrei auf dem Monitor. Auch die Decoder liefern die richtige Signalstellung.

Wenn aber das Ausfahrtsignal ein Rangierfahrt befehlt, wird meiner Vorsignal am Einfahrt plötzlich schwarz. Über die Decoder sind meinen Signalen richtig gesteuert.

Das ist so bei jeden gleichen situation. Nicht markieren 'steht bei Signal' im Signalformular hilft nicht.

Nun ein extra Sperrsignal plazieren und von hieraus eine Rangierfahrt befehlen, ist die Anzeige auf dem Monitor correct.

Handelt es sich um ein Softwareproblem? Vor-und Hauptsignal am gleichen Mast ist ni wirkbar auf Grund zu wenig adressen im Signalformular.



vorsignal 10

